

KM.	OSA	VOITELUAINE	HUOMAUTUKSIA	YLEISET TIEDOT
1500	Alusta. Kytkimen painelaakeri. Vesipumppu. Murrosnivelen uurteet. (Vain etumaisessa nivelessä). Käynnistinmoottori. Generaattori. Virranjakaja: akseli katkoja keskipakoissääätäjä nokka Kori. Jarruston nestesäiliö.	Retinax U.K. Retinax U.K. Retinax U.K. Retinax U.K. Single Shell Single Shell. Single Shell. Single Shell. Single Shell. Single Shell. Retinax U.K. Single Shell. Erikoisneste.	Rasvapuristin. Voitelukohdat: Kuningastapeissa 2 Jousentapeissa 12 Raidetangossa 2 Polkimien akselissa 1 Ohjausvälitangossa 2 Rasvapuristin. Yksi voitelukohta kytkinkammion sivussa. Viisi painallusta. Rasvapuristin. Voitele, kunnes voiteluainetta tulee ulos rasvanipan varaventtiilistä. Rasvapuristin. Irroita tulppa ja kierrä sen tilalle rasvanippa voitelua varten. Pane tulppa takaisin paikalleen. Öljykannu. Kaksi öljykuppia. Öljykannu. Kaksi öljykuppia. Öljykannu. Yksi öljykuppi. Öljykannu. Yksi pisara vasaran tappiin. Öljykannu. Pari pisaraa pyörijän alla akselin päässä olevaan huopaan. Voitele ohuesti. Öljykannu. Kyllästä ovipielissä olevat huovat. Saranoissa on öljyreivät, jotka voidellaan oven ollessa täysin auki. Täytä 5 mm täyttöaukon alapuolelle.	Moottori: 6-syl. (2.867 cm³). Polttoainesäiliö: 48 l. Jäähdyttävä: 11,4 litr. Vaihdelaatikko: 3-vaihteinen. Vetopyörästö: Spiraalihammastus. Jarrut: Nestetoimiset. Lisäksi samaan jarrupolkimeen liitetty takajarruihin kytketyt kaapelit. Jousitus: puolielliptiset jouset. Iskunvaimentajat: Nestetoimiset. Murrosnivel: neulalaakeriset. Renkaat: 5,50—16. Ilmanpaine: Edessä 1,75 ilmak. Takana 2,25 ilmak.
3000	Moottori. Vaihdelaatikko. Takasilta. Ilmasuodatin: Vakiomalli. Öljyallasmalli. Bensiinipumppu.	Kesällä: Talvella: Double Shell. Single Shell. E.P. Spirax Light. E.P. Spirax Light. Triple Shell. Single Shell.	Tyhjennä ja täytä. Älä huuhtelee! Tilavuus: 5,1 l. Täytä 4,25 l. Tarkasta. Täytä täyttöaukon tasalle. Tarkasta. Täytä täyttöaukon tasalle. Irroita, pese petrolilla, anna kuivua, kasta Triple Shelliin, anna liian valua pois ja aseta paikall. Irroita, pese ja kuivaa suodatin. Tyhjennä ja puhdista öljyallas. Täytä uudelleen. Öljymäärä 0,56 l. Aseta takaisin paikalleen. Irroita ja puhdista suodatinlaite.	
7500	Vaihdelaatikko. Takasilta. Kytkin. Jarrukaapelit. Pyörien laakerit. Iskunvaimentajat. Ohjaussimpukka.	Erikoisneste. Retinax U.K. Shell Wheel Bearing Grease. Erikoisneste. Shell E.P. Spirax Light.	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 1,7 l. Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 1,55 l. Kierrä moottoria kammesta, kunnes vauhtipyörässä oleva tulppa on vauhtipyöräkammion tarkastusaukon kohdalla. Aukko on käynnistinmoottorin yläpuolella. Irroita tulppa ja kierrä kammesta edelleen, kunnes vauhtipyörän merkki »Star» on tarkastusaukon kohdalla. Odota minuutin verran, jotta öljy ennättäisi valua pois. Kierrä kammesta edelleen, kunnes tulpan aukko on jälleen tarkastusaukon kohdalla, täytä nestettä 0,19 l. ja pane tulppa paikalleen. Irroita suojuksen kiinnike ja työnnä sitä niin, että kaapeli paljastuu voitelua varten. Puhdista laakerit ja täytä uudelleen. Voidaan huoltaa vain erikoistyövälineillä. Täytä tulppa aukon tasalle.	
15000	Murrosnivelet.	Retinax U.K.	Paljasta, puhdista ja täytä uudelleen.	

HUDSON

112

1938

